

K221 Előadó

Projektor használati útmutató



A K221 előadóról:

Az előadóban egy projektor található előadói bal kéz felől található, ez a projektor a tábla mellett leereszkedő vászonra vetít. Minden technikai eszköz, kábel, illetve csatlakozó aljzat a tanári asztal jobb oldalának szekrényében, illetve az asztal belső oldalán található.

A technikai eszközöket tartalmazó szekrényről, illetve annak rendeltetés szerű használatáról:

A szekrény zárral van ellátva, kérjük mindig zárják be használat után. Az Építész Dékáni Hivatalban kérhetik el a szekrény kulcsát, amennyiben nem rendelkeznek vele. Az eszközöket sokan igénybe veszik, ezért kérjük az Önök érdekében is, olyan állapotban hagyják a szekrényt a következő használóra, amilyenben Önök szeretnék átvenni.

A szekrény tartalma:

A szekrényben megtalálható egy darab VGA kábel illetve a projektor távirányítója.

Az asztal belső felén egyetlen VGA kiállítás található.

A projektor használata:

1. Amennyiben a falon található projektorral egyvonalban lévő kapcsoló lenne kapcsolva kérjük kapcsolja fel.
2. Vegye elő a szekrényben található projektor távirányítót.
3. A távirányítót irányítsa projektorra és a távirányító tetején található **piros** be-/ki-kapcsoló gomb egyszeri határozott megnyomásával kapcsolja be azt.
4. Várjon 10-15 másodpercet, amíg a vásznon megjelenik a projektor képe.
5. A szekrényből vegye elő a VGA kábelt és csatlakoztassa annak egyik végét a VGA csatlakozóhoz, illetve számítógépéhez.
6. Pár másodpercen belül meg kell jelennie a számítógép képernyőjének a vásznon. Amennyiben ez mégsem történne meg nyomja meg laptopján a másodlagos kijelző engedélyezése gombot, ha ez után is fennáll a probléma, ellenőrizze a vezetékét, annak végeinek ismételt csatlakoztatásával, illetve megmozgatásával. Amennyiben úgy tűnik a vezeték sérült, kérjük azonnal jelezze az Építész Dékáni Hivatal felé.
7. Használat után a távirányító projektorra irányításával, majd a **piros** ki-/be-kapcsoló gombjának egymás után **kétszeri** megnyomásával kapcsolja ki a projektort.
8. Húzza ki a VGA kábelt számítógépéből, illetve a fali aljzataból, majd tekerje fel és helyezze vissza a szekrénybe.

Kérjük, amennyiben bármilyen problémát észlel az eszközökkel, azonnal jelezze az Építész Dékáni Hivatal felé! Köszönjük!